FR

Bienvenue dans la communauté Sentidrive !

Enregistrez votre SENTINELLE Air+

Pour activer le service Sentidrive :

1. Munissez-vous du numéro S/N présent au dos du Guide Utilisateur ainsi que l'ID KEY.
2. Enregistrez votre équipement sur votre application ou sur votre espace en ligne **www.sentidrive.com**.
3. Choisissez la formule d'abonnement correspondant à vos besoins.

Application disponible sur IOS (Apple Store) ou Android (Google Play) :

Afin de bénéficier du service Sentidrive, il est nécessaire de souscrire un abonnement, plus d'informations sur notre site **www.sentidrive.com**.

1. DÉMARRAGE DE L'ÉQUIPEMENT

Pour allumer ou éteindre votre équipement, appuyez sur le bouton Power pendant 3 secondes consécutives. L' allumage ou non des leds vous aidera à déterminer si votre équipement est allumé ou éteint.
Votre équipement se recharge via le port USB prévu à cet effet.



2. STATUTS DE FONCTIONNEMENT

Pour visualiser l'état de votre Sentinelle Air+, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer les différents voyants.

	Utilisation sur batterie	Chargement en cours
Power	0%	0-25%
	1-25%	26-50%
	26-50%	51-75%
	51-75%	76-100%
	76-100%	100%

2G/4G		Réseau disponible (1s ON/3s OFF)
		Connecté au serveur (clignotement lent)
		Recherche du signal (clignotement rapide)
		Pas de signal disponible
GPS		GPS connecté
		Recherche du signal GPS (clignotement rapide)
		GPS déconnecté / éteint

3. INSTALLATION

Respectez l'orientation d'installation.

Votre équipement peut s' installer soit à l' aide du support magnétique, soit à l' aide du support velcro prévu à cet effet.
La face supérieure (avec logo) doit être obligatoirement orientée vers le ciel.

Préconisation de la pose du ruban adhésif double face :
- Retirer le capot magnétique de votre équipement.
- Préparer la surface à l' aide d' un dégraissant et assurez-vous de l' absence de poussière et autre saleté pouvant nuire à l' accroche.
- Placer le ruban adhésif sur votre Sentinelle Air.
- Coller l' équipement sur votre véhicule en exerçant une pression modérée pendant 10 secondes.

Assurez-vous que le positionnement de votre Sentinelle Air + ne gêne en aucun cas le bon fonctionnement du véhicule.

4. BADGE DE PROXIMITÉ

La télécommande agit comme badge de proximité. L' utilisation des boutons n° est pas nécessaire.
L' appariage de la télécommande est réalisé depuis l' application.

Changement de la pile :

Trouvez l'encoche à l'arrière de la télécommande et ouvrez délicatement le boîtier à l'aide d'un tournevis ou d'un outil de levier.

Remontez correctement le couvercle (assurez-vous que la batterie soit orientée vers le bas et les boutons vers le haut).

UK

Welcome to the Sentidrive community !

Register your SENTINELLE Air+

To enable the Sentidrive service:

1. Located the S/N number on the back of the Quick Start Guide and KEY ID.
2. Register your equipment on our app or customer space **www.sentidrive.com**
3. Choose the subscription plan following to your needs.

Application available on IOS (Apple Store) or Android (Google Play):

In order to benefit from the Sentidrive service, it is necessary to subscribe to a subscription, more information on our website **www.sentidrive.com**

1. STARTING THE EQUIPMENT

To switch your equipment on or off, press the Power button for 3 consecutive seconds. The LEDs will light up or not to help you determine whether your equipment is on or off.
Your equipment can be recharged via the USB port provided.

2. OPERATING STATUTES

To view the status of your Sentinelle Air+, press the Power button once to light up the various LEDs.

	Battery operation	Loading in progress
Power	0%	0-25%
	1-25%	26-50%
	26-50%	51-75%
	51-75%	76-100%
	76-100%	100%

2G/4G		Network available (1s ON/3s OFF)
		Connected to the server (slow flashing)
		Signal search (rapid flashing)
		No signal available
GPS		Connected GPS
		GPS signal search (rapid flashing)
		GPS disconnected / off

3. INSTALLATION

Observe the installation orientation.

Your equipment can be installed using either the magnetic mount or the Velcro mount provided, with the top face (with logo) facing upwards.

Instructions for applying the double-sided adhesive tape :
- Remove the magnetic cover from your equipment.
- Prepare the surface with a degreaser and make sure there is no dust or other dirt that could interfere with the adhesion.
- Place the adhesive tape on your Sentinelle Air.
- Stick the equipment to your vehicle using moderate pressure for 10 seconds.

Make sure that the positioning of your Sentinelle Air + does not interfere with the proper functioning of the vehicle in any way.

4. PROXIMITY BADGE

The remote control works as a proximity badge. You don't need to use the buttons.
The remote control can be programmed from the application.

Changing the battery :

Find the notch at the back of the remote control and carefully open the case using a screwdriver or prying tool.

Refit the cover correctly (make sure the battery is oriented downwards and the buttons are facing upwards).

IT

Benvenuti nella community Sentidrive !

Registra il tuo SENTINELLE Air+

Per abilitare il servizio Sentidrive:

1. Porta il numero S/N sul retro della Guida ID utente e CHIAVE.
2. Registra la tua attrezzatura sulla tua app o sul **www.sentidrive.com** dello spazio online.
3. Scegli il piano di abbonamento corrispondente al tuo fabbisogno.

Applicazione disponibile su IOS (Apple Store) o Android (Google Play):

Per beneficiare del servizio Sentidrive, è necessario abbonarsi a un abbonamento, maggiori informazioni sul nostro sito web **www.sentidrive.com**.

1. AVVIAMENTO DELL'ATTREZZATURA

Per accendere o spegnere l'apparecchiatura, premere il pulsante di accensione per 3 secondi consecutivi. I LED si accenderanno o meno per aiutarvi a capire se l'apparecchiatura è accesa o spenta.
L'apparecchiatura può essere ricaricata tramite la porta USB in dotazione.

2. STATUTI OPERATIVI

Per verificare lo stato di Sentinelle Air+, premere una volta il pulsante di accensione per accendere i vari indicatori.

	Funzionamento a batteria	Caricamento in corso
Power	0%	0-25%
	1-25%	26-50%
	26-50%	51-75%
	51-75%	76-100%
	76-100%	100%

2G/4G		Network available (1s ON/3s OFF)
		Connected to the server (slow flashing)
		Signal search (rapid flashing)
		No signal available
GPS		Connected GPS
		GPS signal search (rapid flashing)
		GPS disconnected / off

3. INSTALLAZIONE

Rispettare l'orientamento di installazione.

L'apparecchiatura può essere installata utilizzando il supporto magnetico o il supporto in velcro in dotazione, con la parte superiore (con il logo) rivolta verso l'alto.

Raccomandazioni per l'applicazione del nastro biadesivo :
- Rimuovere il coperchio magnetico dall'apparecchiatura.
- Preparare la superficie con uno sgrassatore e assicurarsi che sia priva di polvere e di altre impurità che potrebbero compromettere l'adesione.
- Posizionare il nastro adesivo su Air Sentinel.
- Applicare una pressione moderata per 10 secondi.

Assicuratevi che il posizionamento di Sentinelle Air + non interferisca in alcun modo con il buon funzionamento del veicolo.

4. BADGE DI PROSSIMITÀ

La télécommande agit comme badge de proximité. L' utilisation des boutons n° est pas nécessaire.
L' appariage de la télécommande est réalisé depuis l' application.

Changement de la pile :

Trouvez l'encoche à l'arrière de la télécommande et ouvrez délicatement le boîtier à l'aide d'un tournevis ou d'un outil de levier.

Remontez correctement le couvercle (assurez-vous que la batterie est orientée vers le bas et les boutons vers le haut).

DE

Willkommen in der Community Sentidrive !

Registrieren Sie Ihren SENTINELLE Air+

So aktivieren Sie den Sentidrive-Dienst:

1. Bringen Sie die S/N-Nummer auf der Rückseite des Leitfadens mit Benutzer- und KEY-ID.
2. Registrieren Sie Ihre Ausrüstung in Ihrer App oder Ihrem Online-Space **www.sentidrive.com**.
3. Wählen Sie den Abonnementplan aus, der Ihrem Abonnement entspricht Bedürfnisse.

Anwendung verfügbar auf IOS (Apple Store) oder Android (Google Play):

Um den Sentidrive-Dienst nutzen zu können, ist es notwendig, ein Abonnement eines Abonnement, weitere Informationen auf unserer Website **www.sentidrive.com**.

1. STARTEN DER AUSRÜSTUNG

Um Ihr Gerät ein- oder auszuschalten, halten Sie die Power-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Wenn die LEDs aufleuchten, können Sie feststellen, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

2. BETRIEBSSTATUTEN

Um den Status Ihres Sentinel Air+ anzuzeigen, drücken Sie einmal auf den Ein-/Ausschalter, um die verschiedenen LEDs einzuschalten.

	Verwendung mit Akku	Ladevorgang läuft
Power	0%	0-25%
	1-25%	26-50%
	26-50%	51-75%
	51-75%	76-100%
	76-100%	100%

2G/4G		Netzwerk verfügbar (1s ON/3s OFF)
		Mit dem Server verbunden (langsames Blinken)
		Suche nach dem Signal (schnelles Blinken)
		Kein Signal verfügbar
GPS		Verbundenes GPS
		Suche nach GPS-Signal (schnelles Blinken)
		GPS getrennt / ausgeschaltet

3. INSTALLATION

Beachten Sie die Installationsausrichtung.

Ihre Ausrüstung kann entweder mit der magnetischen Halterung oder mit der dafür vorgesehenen Klettbefestigung angebracht werden.Die Oberseite (mit Logo) muss zwingend zum Himmel zeigen.

Empfehlung zum Anbringen von doppelseitigem Klebeband :
- Entfernen Sie die magnetische Abdeckung von Ihrer Ausrüstung.
- Bereite die Oberfläche mit einem fettlösenden Mittel vor und achte darauf, dass kein Staub oder anderer Schmutz vorhanden ist, der die Haftung beeinträchtigen könnte.
- Platzieren Sie das Klebeband auf Ihrem Air Sentinel.
- Kleben Sie die Ausrüstung an Ihr Fahrzeug, indem Sie 10 Sekunden lang mäßigen Druck ausüben.

Stellen Sie sicher, dass die Positionierung Ihres Air + Sentinels den ordnungsgemäßen Betrieb des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt.

4. ANNÄHERUNGSABZEICHEN

Die Fernbedienung fungiert als Annäherungsausweis. Die Verwendung von Tasten ist nicht erforderlich. Das Apparieren der Fernbedienung erfolgt über die App.

Wechseln der Batterie :

Suchen Sie die Kerbe auf der Rückseite der Fernbedienung und öffnen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem Schraubendreher oder einem Hebelwerkzeug.

Bringen Sie die Abdeckung wieder korrekt an (achten Sie darauf, dass der Akku nach unten und die Tasten nach oben zeigen).

ES

Bienvenidos en la comunidad ¡Sentidrive!

Registre tu SENTINELLE Air+

Para habilitar el servicio Sentidrive:

1. Localice el número S/N en la parte posterior de la Guía ID de usuario y CLAVE.
2. Registre su dispositivo en su aplicación o espacio en línea **www.sentidrive.com**.
3. Elija el plan de suscripción correspondiente a su necesidades.

Aplicación disponible en IOS (Apple Store) o Android (Google Play):

Para beneficiarse del servicio Sentidrive, es necesario suscribirse a un suscripción, más información en nuestro sitio web **www.sentidrive.com**.

1. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO

Para encender o apagar su equipo, pulse el botón de encendido durante 3 segundos consecutivos. Los LED se iluminarán o no para ayudarle a determinar si su equipo está encendido o apagado.
Su equipo puede recargarse a través del puerto USB suministrado.

2. ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO

Para comprobar el estado de su Sentinelle Air+, pulse una vez el botón de encendido para que se enciendan los distintos indicadores.

	Funcionamiento con pilas	Carga en curso
Power	0%	0-25%
	1-25%	26-50%
	26-50%	51-75%
	51-75%	76-100%
	76-100%	100%

2G/4G		Red disponible (1s ON/3s OFF)
		Conectado al servidor (parpadeo lento)
		Búsqueda de señales (parpadeo rápido)
		No hay señal disponible
GPS		GPS conectado
		Búsqueda de señal GPS (parpadeo rápido)
		GPS desconectado / apagado

3. INSTALACIÓN

Observe la orientación de la instalación.

Su equipo puede instalarse utilizando el soporte magnético o el soporte de velcro suministrado, con la cara superior (con el logotipo) hacia arriba.

Recomendaciones para aplicar cinta adhesiva de doble cara :
- Retire la cubierta magnética de su equipo.
- Prepare la superficie con un desengrasante y asegúrese de que esté libre de polvo y otras suciedades que puedan perjudicar la adherencia.
- Coloque la cinta adhesiva en su Air Sentinel.
- Aplique una presión moderada durante 10 segundos.

Asegúrese de que la colocación de su Sentinelle Air + no interfiere en modo alguno con el buen funcionamiento del vehículo.

4. MANDO A DISTANCIA

El control remoto actúa como una llave electronica. No es necesario utilizar los botones.
El mando a distancia puede programarse desde la aplicación.

Cambiar la batería :

Localice la muesca en la parte posterior del mando a distancia y abra la carcasa con cuidado utilizando un destornillador o una herramienta de palanca.

Vuelva a colocar la tapa correctamente (asegúrese de que la batería orientada hacia abajo y los botones están orientados hacia arriba).

PRÉCAUTIONS D' EMPLOI / GARANTIE

BATTERIE
Le Sentinelle Air + dipose d' une batterie interne. Il est strictement interdit de l' approcher d' une flamme, sous peine d' explosion. Attention, il y a un risque d' explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Déposez toujours vos produits électroniques et batteries usagés, ainsi que leurs emballages dans les points de collecte appropriés.
TEMPERATURE
En utilisation normale, il se peut que l' appareil chauffe. En cas de température anormale, l' équipement s' éteindra pour protéger ses composants. Évitez de laisser votre équipement en plein soleil. Sentinelle Air + reste opérationnel dans la plage de température : -20 ° C/+70 ° C. Toute exposition prolongée à des températures supérieures ou inférieures peut endommager le produit.
TRANSMISSION 4G
Le Sentinelle Air + intègre un système de transmission GSM 4G. Il convient de respecter les mêmes recommandations d' utilisation que pour un téléphone mobile.
GARANTIE
Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu' à titre d' information et peuvent être modifiées sans notification préalable. SAS SENTIDRIVE ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d' une erreur ou omission au sein du présent document.
Sentinelle Air + est garanti contre tout défaut de pièces ou de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d' achat, si l' achat a été effectué directement auprès de la société SAS SENTIDRIVE ou d' un revendeur agréé. L' ouverture du produit par un technicien non habilité par SAS SENTIDRIVE annule la garantie.
RECYCLAGE
Le logo ci-contre indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés dans les autres déchets ménagers. Veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte disponibles dans votre pays pour l' élimination appropriée et sûre de ce produit.

PRECAUTIONS FOR USE / GUARANTEE

BATTERY
Sentinelle Air + has an internal battery. It is strictly forbidden to bring it near a flame, as this could cause an explosion. Warning: there is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Always bring back your used electronic products and batteries, as well as their packaging, at the appropriate recycling collection points.
TEMPERATURE
In normal use, the appliance may become hot. In the event of abnormal temperatures, the equipment will switch off to protect its components. Avoid leaving your equipment in direct sunlight. Sentinelle Air + remains operational within the temperature range: -20° C/+70° C. Prolonged exposure to higher or lower temperatures may damage the product.
4G TRANSMISSION
Sentinelle Air + incorporates a 4G GSM transmission system. You should follow the same recommendations for use as for a mobile phone.
GUARANTEE
The explanations and specifications contained in this user guide are provided for information purposes only and are subject to change without notice. SAS SENTIDRIVE cannot be held responsible, directly or indirectly, for any damage or accidental loss of data resulting from an error or omission in this document.Sentinelle Air + is guaranteed against any defect in parts or manufacture for 24 months from the date of purchase, if the purchase was made directly from SAS SENTIDRIVE or from an authorised dealer. Opening the product by a technician not authorised by SAS SENTIDRIVE invalidates the warranty.
RECYCLING
The logo opposite indicates that neither the product nor its used electronic accessories can be thrown in household waste. Please use the return and collection systems available in your country for the safe and proper recycling of this product.

SPECIFICITÉS

Réseau	4G & 2G
Fréquence	FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD : B38/B40/B41 GSM : B2/B3/B5/B8
Batterie interne	6000mAh,3,7V Li-Polymer batterie
Température d' utilisation	-20°C à +70°C
Résistance poussière / eau	IP 55
Dimension de l' équipement	95mm*59mm*29.2mm

SPECIFICATIONS

Network	4G & 2G
Frequency	FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD : B38/B40/B41 GSM : B2/B3/B5/B8
Internal battery	6000mAh,3,7V Li-Polymer battery
Operating temperature	-20°C to +70°C
Dust and water resistance	IP 55
Device dimension	95mm*59mm*29.2mm

www.sentidrive.com

SAS SENTIDRIVE

SENTINELLE Air+

User Guide

by SENTIDRIVE